

Schritt 1 - 3

Schritt 1

HP Nr. 49

ARICI GROUP
TINTENPRODUKTION & ENTWICKLUNG
TINTE & REFILLZUBEHÖR GROSSEHANDEL
www.druckerpatronentankstellen.de



HP Patrone Nr. 49

Vorbereitung:

Decken Sie Ihren Arbeitsplatz mit saugfähiger Unterlage ab (alte Zeitung). Zum Refüllen benötigen Sie die für den Drucker vorgeschriebene Tinte, leere Original-Patronen, 1 Spritze mit Kanüle, ein scharfes Messer, einen Refill-Adapter (im Shop erhältlich) ein Zwingenwerkzeug oder eine Klemmperzange.

Schritt 2

HP Nr. 49

ARICI GROUP
TINTENPRODUKTION & ENTWICKLUNG
TINTE & REFILLZUBEHÖR GROSSEHANDEL
www.druckerpatronentankstellen.de



Kontakte reinigen mit einem Radierer

Kontakte reinigen

Zunächst wollen Sie bitte die Metall-Kontakte der Patrone reinigen. Benutzen Sie dazu niemals ein Werkzeug aus Metall - die Kontakte sind empfindlich und würden dabei beschädigt! Wir empfehlen die Verwendung eines handelsüblichen Radiergummi - da-mit funktioniert es am Besten.

Schritt 3

HP Nr. 49

ARICI GROUP
TINTENPRODUKTION & ENTWICKLUNG
TINTE & REFILLZUBEHÖR GROSSEHANDEL
www.druckerpatronentankstellen.de



Deckel mit einer Zwinde lösen

Freilegen der Füllöffnung:

Der Deckel dieser Patrone ist festgeklebt. Mit einem Zwingenwerkzeug (bei uns erhältlich!) - alternativ wäre auch eine Klemmperzange möglich, allerdings besteht hier die Gefahr, den Deckel bei zu festem Druck zu beschädigen. Die Zwinde wie gezeigt über den Deckel stülpen, dann die Schraube andrehen. Nach einem leichten "Knack-Geräusch" hat der Deckel sich gelöst.

Schritt 4 - 6

Schritt 4

HP Nr. 49

ARICI GROUP
TINTENPRODUKTION & ENTWICKLUNG
TINTE & REFILLZUBEHÖR GROSSEHANDEL
www.druckerpatronentankstellen.de



Deckel abheben

Deckel entfernen:

Mit einem leichten Ruck läßt sich der Deckel der Patrone mithilfe des Zwingenwerkzeuges leicht entfernen.

Im Innern sind dann anschließend die drei Farbkammern mit den Tintenschäumen sichtbar. Zum Befüllen dieser Patronen werden die Farben Magenta, Cyan und Yellow benötigt.

Schritt 5

HP Nr. 49

ARICI GROUP
TINTENPRODUKTION & ENTWICKLUNG
TINTE & REFILLZUBEHÖR GROSSEHANDEL
www.druckerpatronentankstellen.de



Tinte langsam einfüllen

Detail: Tinte einfüllen

Die Patrone ist mit ca. 21,9ml zu füllen - aber **ACHTUNG** - diese Mengen-Angabe gilt für alle drei Farben zusammen! Pro Farbe dürfen Sie diese Patrone also nur mit 7,3ml befüllen. Zu beachten ist hier auch, daß Sie die Kanüle nicht zu tief einführen dürfen, das sonst das Sieb am Patronenboden beschädigt wird. Verwenden Sie für jede Farbe eine separate Spritze. Tinte langsam einspritzen, damit der Schwamm sich

Schritt 6

HP Nr. 49

ARICI GROUP
TINTENPRODUKTION & ENTWICKLUNG
TINTE & REFILLZUBEHÖR GROSSEHANDEL
www.druckerpatronentankstellen.de



Patronen-Deckel wieder ankleben

Patrone wieder verschließen

Nachdem Sie die Patrone soweit als möglich befüllt haben nehmen Sie bitte den Deckel zur Hand und bestreichen die Kante wie gezeigt mit Sekundenkleber - vorsicht, vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Kleber! Anschließend setzen Sie den Deckel wieder paßgenau auf die Tinten-kammer auf - ein paar Sekunden anpressen und fertig! Achten Sie darauf, daß der Deckel luftdicht schließt - sonst war die Mühe umsonst, da die Patrone nicht korrekt funktioniert.

Schritt 7 - 9

Schritt 7

HP Nr. 49

ARICI GROUP
TINTENPRODUKTION & ENTWICKLUNG
TINTE & REFILLZUBEHÖR GROSSEHANDEL
www.druckerpatronentankstellen.de



Entlüftung + Reinigung

Patrone entlüften:

Mit diesem Vorgang führen Sie zwei notwendige Arbeiten gleichzeitig aus. Sitzt die Patrone korrekt im Adapter, entfernen Sie bitte die Kanüle von der Spritze und setzen diese wie gezeigt am Adapter an. Ziehen Sie nun den Kolben der Spritze zurück, bis Tinte (ca. 2-3ml) in die Spritze strömt. Damit wird die Patrone entlüftet - gleichzeitig die Düsen mit frischer Tinte durchspült und gereinigt. Bitte diese Tinte nicht wieder in die Patrone einfüllen!!

Schritt 8

HP Nr. 49

ARICI GROUP
TINTENPRODUKTION & ENTWICKLUNG
TINTE & REFILLZUBEHÖR GROSSEHANDEL
www.druckerpatronentankstellen.de



Patrone auf Tintenfluß prüfen

Patrone prüfen:

Nehmen Sie nun ein Papiertaschentuch oder Küchenkrepp zur Hand und drücken die Patrone mit der Düse nach unten auf das Papier. Es muß ein Tintenleck wie gezeigt auf dem Papier sichtbar sein. Die Patrone darf nicht tropfen! Die Patrone kann nun im Drucker eingesetzt werden.

Schritt 9

Patrone im Drucker einsetzen:

Wenn die Patrone nicht tropft, kann sie wieder im Drucker eingesetzt werden. Prüfen Sie von Zeit zu Zeit immer wieder mal den Inhalt der Patrone. Um einen möglichst exakten Füllstand der Patrone zu ermitteln - unser Tipp:

Legen Sie die Patrone nach dem Refillvorgang auf eine Briefwaage und notieren sich das Gewicht der vollen Patrone. Bei der nächsten Kontrolle die Patrone wieder auf die Waage legen - 1ml Tinte wiegt ca. 1 Gramm - ermitteln Sie die Differenz des Gewichts zwischen der vollen und dem aktuellen Stand. So läßt sich relativ exakt der Füllstand der Patrone ermitteln.